



- modře – stávající vedení
- šedá – nové dveře
- žlutá – nové vedení – protahovací krabice a trubka průměr 25 a více

Nad budoucími dveřmi obnažit stávající vedení (bez porušení kabelů) a instalovat protahovací krabici (např. 125x125). Z ní natáhnout trubku až do sklepního prostoru.

Jakmile bude připraveno, vytáhneme všechny kabely ze stávající trasy a zatáhneme je do nově připravené trubky. Pro Vaši televizní zásuvku je potřeba instalovat novou krabičku KO68 a to buď v místě nové trubky (trubka bude touto krabičkou procházet) nebo kdekoli jinde s tím, že se od nové krabičky natáhne trubka průměr 16 do protahovací krabice nade dveřmi.

Pokud bude nová trubka na levé straně od nových dveří, je možné, že se koaxiální kabely nebudou muset nastavovat.