



Příprava pro instalaci tepelného čerpadla Master Therm, BoxAir 30I Inverter

Část stavební:

1. Pro TČ je třeba připravit základ dle výkresu:

